

Handbuch

VN8900 Interface Familie

VN8910A / VN8912 / VN8950 / VN8970 / VN8972

Version 4.0

Deutsch



Impressum Vector Informatik GmbH Ingersheimer Straße 24 D-70499 Stuttgart Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Vector Informatik GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Alle technischen Angaben, Zeichnungen usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des Urheberrechts.

© Copyright 2015, Vector Informatik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
1.1	Sicherheits- und Gefahrenhinweise 1.1.1 Sach- und bestimmungsgemäßer Gebrauch 1.1.2 Gefahren 1.1.3 Haftungsausschluss	5 5 5 6
1.2	Zu diesem Handbuch 1.2.1 Zertifizierung 1.2.2 Gewährleistung 1.2.3 Warenzeichen	7 8 8 8
2	VN8900 Interface Familie	9
2.1	Systembeschreibung 2.1.1 Einführung 2.1.2 Echtzeitverarbeitung 2.1.3 Standalone-Modus 2.1.4 Netzwerk-Erweiterung	10 10 12 12 13
2.2	Basisgeräte 2.2.1 VN8910A Single Module System 2.2.2 VN8912 Base Module	14 14 17
2.3	Einschubmodule 2.3.1 VN8950 CAN/LIN Modul 2.3.2 VN8970 FlexRay/CAN/LIN Modul 2.3.3 VN8972 FlexRay/CAN/LIN Modul	21 21 27 38
2.4	Zubehör	49
2.5	Erste Schritte 2.5.1 Schritt 1: Treiberinstallation (USB) 2.5.2 Schritt 2: Treiberinstallation (Ethernet) 2.5.3 Schritt 3: Geräteinstallation 2.5.4 Schritt 4: Gerätekonfiguration 2.5.5 Schritt 5: Schnelltest	50 50 50 50 51 51
2.6	Montage von Einschubmodulen und Piggybacks	52
3	Gemeinsame Eigenschaften	55
3.1	Zeitsynchronisation 3.1.1 Allgemeine Information 3.1.2 Software-Sync 3.1.3 Hardware-Sync	56 56 58 59
4	Treiberinstallation	61
4.1	Mindestvoraussetzungen	62
4.2	Hinweise	63
4.3	Vector Treiber-Setup	64
4.4	Vector Hardware Configuration	66
4.5	Loop-Tests 4.5.1 CAN 4.5.2 FlexRay 4.5.3 MOST 4.5.4 Ethernet	68 68 71 72 73

Handbuch Einführung

1 Einführung

In diesem Kapitel finden Sie die folgenden Informationen:

1.1	Sicherheits- und Gefahrenhinweise	Seite 5
	Sach- und bestimmungsgemäßer Gebrauch	
	Gefahren	
	Haftungsausschluss	
1.2	Zu diesem Handbuch	Seite 7
	Zertifizierung	
	Gewährleistung	
	Warenzeichen	

Handbuch Einführung

1.1 Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung: Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen Sie vor der Installation und dem Einsatz dieses Interfaces die nachfolgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise lesen und verstehen. Bewahren Sie diese Dokumentation (Handbuch) stets in der Nähe dieses Interfaces auf.

1.1.1 Sach- und bestimmungsgemäßer Gebrauch



Achtung: Das Interface ist für die Analyse, die Steuerung sowie für die anderweitige Beeinflussung von Regelsystemen und Steuergeräten bestimmt. Das umfasst unter anderem die Bussysteme CAN, LIN, K-Line, MOST, FlexRay, Ethernet oder BroadR-Reach.

Der Betrieb des Interfaces darf nur im geschlossen Zustand erfolgen. Insbesondere dürfen keine Leiterplatten sichtbar sein. Das Interface ist entsprechend den Anweisungen und Beschreibungen dieses Handbuchs einzusetzen. Dabei darf nur die dafür vorgesehene Stromversorgung, wie z. B. USB-powered, Netzteil, und das Originalzubehör von Vector bzw. das von Vector freigegebene Zubehör verwendet werden.

Das Interface ist ausschließlich für den Einsatz durch geeignetes Personal bestimmt, da der Gebrauch dieses Interfaces zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen kann. Deshalb dürfen nur solche Personen dieses Interface einsetzen, welche die möglichen Konsequenzen der Aktionen mit diesem Interface verstanden haben, speziell für den Umgang mit diesem Interface, den Bussystemen und dem zu beeinflussenden System geschult worden sind und ausreichende Erfahrung im sicheren Umgang mit dem Interface erlangt haben. Die notwendigen Kenntnisse zum Einsatz dieses Interfaces können bei Vector über interne oder externe Seminare und Workshops erworben werden. Darüber hinausgehende und Interface-spezifische Informationen wie z. B. "Known Issues" sind auf der Vector-Webseite unter www.vector.com in der "Vector KnowledgeBase" verfügbar. Bitte informieren Sie sich dort vor dem Betrieb des Interfaces über aktualisierte Hinweise.

1.1.2 Gefahren



Achtung: Das Interface kann das Verhalten von Regelsystemen und Steuergeräten steuern und in anderweitiger Weise beeinflussen. Insbesondere durch Eingriffe in sicherheitsrelevante Bereiche (z. B. durch Deaktivierung oder sonstige Manipulation der Motorsteuerung, des Lenk-, Airbag-, oder Bremssystems) und/oder Einsatz in öffentlichen Räumen (z. B. Straßenverkehr, Luftraum) können erhebliche Gefahren für Leib, Leben und Eigentum entstehen. Stellen Sie daher in jedem Fall eine gefahrfreie Verwendung sicher. Hierzu gehört unter anderem auch, dass das System, in dem das Interface eingesetzt wird, jederzeit, insbesondere bei Auftreten von Fehlern oder Gefahren, in einen sicheren Zustand geführt werden kann (z. B. durch Not-Abschaltung). Beachten Sie alle sicherheitstechnische Richtlinien und öffentlichrechtliche Vorschriften, die für den Einsatz des Systems relevant sind. Zur Verminderung von Gefahren sollte das System vor dem Einsatz in öffentlichen Räumen auf einem nicht-öffentlich zugänglichen und für Testfahrten bestimmten Gelände erprobt werden.

Handbuch Einführung

1.1.3 Haftungsausschluss



Achtung: Soweit das Interface nicht sach- oder bestimmungsgemäß eingesetzt wird, übernimmt Vector keine Gewährleistung oder Haftung für dadurch verursachte Schäden oder Fehler. Das Gleiche gilt für Schäden oder Fehler, die auf einer mangelnden Schulung oder Erfahrung derjenigen Personen beruhen, die das Interface einsetzen.

Handbuch

1.2 Zu diesem Handbuch

Konventionen

In den beiden folgenden Tabellen finden Sie die durchgängig im ganzen Handbuch verwendeten Konventionen in Bezug auf verwendete Schreibweisen und Symbole.

Stil	Verwendung		
fett Felder, Oberflächenelemente, Fenster- und Dialogname ware. Hervorhebung von Warnungen und Hinweisen. [OK] Schaltflächen in eckigen Klammern File Save Notation für Menüs und Menüeinträge			
Windows	Rechtlich geschützte Eigennamen und Randbemerkungen.		
Quellcode	Dateinamen und Quellcode.		
Hyperlink	Hyperlinks und Verweise.		
<strg>+<s></s></strg>	Notation für Tastaturkürzel.		
Symbol	Verwendung		
i	Dieses Symbol weist Sie auf Stellen im Handbuch hin, an denen Sie weiterführende Informationen finden.		
<u> </u>	Dieses Symbol warnt Sie vor Gefahren, die zu Sachschäden führen können.		
	Dieses Symbol weist Sie auf zusätzliche Informationen hin.		
≜	Dieses Symbol weist Sie auf Stellen im Handbuch hin, an denen Sie Beispiele finden.		
	Dieses Symbol weist Sie auf Stellen im Handbuch hin, an denen Sie Schritt-für-Schritt Anleitungen finden.		
	Dieses Symbol finden Sie an Stellen, an denen Änderungsmöglichkeiten der aktuell beschriebenen Datei möglich sind.		
®	Dieses Symbol weist Sie auf Dateien hin, die Sie nicht ändern dürfen.		

Handbuch

1.2.1 Zertifizierung

Qualitätsmanagementsystem Die Vector Informatik GmbH ist gemäß ISO 9001:2008 zertifiziert. Der ISO-Standard ist ein weltweit anerkannter Qualitätsstandard.

1.2.2 Gewährleistung

Einschränkung der Gewährleistung

Wir behalten uns inhaltliche Änderungen der Dokumentation und der Software ohne Ankündigung vor. Die Vector Informatik GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit des Inhalts oder für Schäden, die sich aus dem Gebrauch der Dokumentation ergeben. Wir sind jederzeit dankbar für Hinweise auf Fehler oder für Verbesserungsvorschläge, um Ihnen in Zukunft noch leistungsfähigere Produkte anbieten zu können.

1.2.3 Warenzeichen

Geschützte Warenzeichen Alle innerhalb der Dokumentation genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Alle hier bezeichneten Warenzeichen, Handelsnamen oder Firmennamen sind oder können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Alle Rechte, die hier nicht ausdrücklich gewährt werden sind vorbehalten. Aus dem Fehlen einer expliziten Kennzeichnung der in dieser Dokumentation verwendeten Warenzeichen kann nicht geschlossen werden, dass ein Name von den Rechten Dritter frei ist.

→ Windows, Windows 7, Windows 8.1 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

2 VN8900 Interface Familie

In diesem Kapitel finden Sie die folgenden Informationen:

Worklage von Einschafthodalen die Figgysacke	CORC 02
Montage von Einschuhmodulen und Piggybacks	Seite 52
Schritt 5: Schnelltest	
Schritt 4: Gerätekonfiguration	
Schritt 3: Geräteinstallation	
Schritt 2: Treiberinstallation (Ethernet)	
Schritt 1: Treiberinstallation (USB)	
Erste Schritte	Seite 50
Zubehör	Seite 49
VN8972 FlexRay/CAN/LIN Modul	
VN8970 FlexRay/CAN/LIN Modul	
VN8950 CAN/LIN Modul	
Einschubmodule	Seite 21
VN8912 Base Module	
VN8910A Single Module System	
Basisgeräte	Seite 14
Netzwerk-Erweiterung	
Standalone-Modus	
Echtzeitverarbeitung	
Einführung	
Systembeschreibung	Seite 10
	Einführung Echtzeitverarbeitung Standalone-Modus Netzwerk-Erweiterung Basisgeräte VN8910A Single Module System VN8912 Base Module Einschubmodule VN8950 CAN/LIN Modul VN8970 FlexRay/CAN/LIN Modul VN8972 FlexRay/CAN/LIN Modul Zubehör Erste Schritte Schritt 1: Treiberinstallation (USB) Schritt 2: Treiberinstallation Schritt 4: Gerätekonfiguration

2.1 Systembeschreibung

2.1.1 Einführung

Netzwerk-Interface mit Echtzeitrechner

Die VN8900 Interface Familie ist für Hochleistungsaufgaben in Kombination mit CANoe/CANalyzer konzipiert. Die zahlreichen Einsatzbereiche reichen von Systemsimulationen oder Bypassing-Anwendungen mit Simulink über Restbussimulationen, Gateway-Realisierungen, Testausführungen (MiniHIL) bis zu Datenüberwachungen.

Ein weiteres Merkmal ist die Ausführung von zeitkritischen CANoe/CANalyzer-Konfigurationen ohne Benutzer-PC und ohne negativen Einfluss auf die Funktionalität der laufenden Anwendung.




Abbildung 1: Bedien- und Messseite

Hardware-Flexibilität Das Hauptmerkmal der VN8900 Interface Familie besteht in der Modularität des Netzwerk-Interfaces, das eine flexible Anpassung an die Messumgebung oder bestehende Busse erlaubt. Das Gesamtsystem setzt sich wie folgt zusammen:

→ Basisgerät

Recheneinheit mit Speicher zur Ausführung von Simulationen und zeitkritischen Programmteilen im Standalone-Betrieb. Das Basisgerät verfügt über einen Intel Prozessor und Basisanschlüsse für Stromversorgung, Synchronisierung, USB und Ethernet. Weitere Details zu Basisgeräten finden Sie ab Seite 14.



Abbildung 2: VN8910A Rückseite

Einschubmodul

Das Einschubmodul stellt das eigentliche Netzwerk-Interface dar und stellt die entsprechenden Schnittstellen als Stecker zur Verfügung (z. B. FlexRay, CAN, LIN oder Digital-Analog Input/Output). Weitere Details zu Einschubmodulen finden Sie ab Seite 21.



Abbildung 3: VN8910A mit eingeschobenem VN8950 CAN/LIN Modul

Piggybacks

Piggybacks stellen über entsprechende Transceiver (FlexRay/CAN/LIN ...) die Verbindung zwischen Vector Netzwerk-Interface und dem elektrischen Netzwerk des Benutzers her. Darüber hinaus besitzen Piggybacks für gewöhnlich eine galvanische Trennung zum Schutz der Mess-Hardware sowie des Systems im Test.

Die Anzahl und Art der unterstützten Piggybacks variiert zwischen den Einschubmodulen. Eine Liste mit gültigen Kombinationen finden Sie im Kapitel "Transceiver-Kompatibilität" im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD unter \Documentation\Accessories.





Abbildung 4: Piggyback

2.1.2 Echtzeitverarbeitung

Allgemeines

Bei erhöhten Anforderungen an die Timing-Genauigkeit muss die Mess-Hardware in der Lage sein, mit sehr geringer Latenz zu arbeiten. Der integrierte Prozessor der VN8900 Interface Familie kommt dieser Anforderung nach und bietet deutlich verbesserte Latenzzeiten gegenüber normalen PCs.

CANoe

Die VN8900 Interface Familie ist als Echtzeit-Hardware konzipiert und wird zusammen mit CANoe eingesetzt. CANoe bietet die Möglichkeit, die echtzeitrelevanten Simulations- und Testfunktionen auf dem VN8900 getrennt von der grafischen Oberfläche auszuführen. Damit wird einerseits die Gesamtleistung des Systems verbessert, andererseits werden kürzere Latenzzeiten und genauere Timer ermöglicht. Das Konfigurieren der Simulation und das Auswerten erfolgt hierbei auf einem Standard-PC mit CANoe, während die Simulation und der Testkernel auf dem VN8900 mit CANoeRT ablaufen. Die Kommunikation zwischen beiden Rechnern erfolgt über ein USB-Kabel (siehe Abbildung 1).

2.1.3 Standalone-Modus

CANoe-Konfiguration Die VN8900 Interface Familie verfügt über einen Standalone-Modus, der den Messbetrieb ohne zusätzlichen PC erlaubt.

> Hierfür kann in CANoe eine Messanwendung konfiguriert werden, die dann in den Permanent-Speicher des VN8900 geschrieben wird. Nach dem Neustart des Geräts wird die Konfiguration geladen und automatisch gestartet.



Abbildung 5: Booting-Überblick

2.1.4 Netzwerk-Erweiterung

Zusätzliche Netzwerk-Kanäle CANoe/CANalyzer unterstützt ein einzelnes Basisgerät zur selben Zeit. Für die Verwendung mehrerer Netzwerk-Kanäle besitzt die VN8900 Interface Familie zusätzliche USB (Host) Ports zum Anschluss weiterer Vector Netzwerk-Interfaces. Die Zeitsynchronisation der Geräte ist über die Sync-Leitung möglich.




Abbildung 6: Erweiterungsbeispiel

2.2 Basisgeräte

2.2.1 VN8910A Single Module System

Beschreibung

Basisgerät mit integrierter PC-Recheneinheit für den Ablauf von Echtzeitanwendungen zur Aufnahme eines Einschubmoduls (siehe Abschnitt Einschubmodule auf Seite 21).



Abbildung 7: VN8910A Rück- und Vorderseite (mit Einschubmodul VN8950)

Anschlüsse



Abbildung 8: VN8910A Rückseite

Ethernet

Für den Anschluss von Vector-Geräten. Zurzeit unterstützt: VX1060, VX1121.

→ USB 1/2 (Host)

Diese zwei Host-Anschlüsse dienen dazu, weitere Vector-Geräte mit CANoe oder CANalyzer zu verwenden. Die Summe des Ausgangstromes an diesen Anschlüssen ist auf 500 mA begrenzt.

Unterstützes Gerät	Max. Anzahl an Geräten			
Unterstutzes Gerat	extern versorgt	Versorgung über USB		
CANcaseXL / log	2	1 *)		
VN1630 / VN1640	nicht anwendbar	1		
VN2610 / VN2640	2	nicht anwendbar		
VN3600	2	nicht anwendbar		
VN7600	2	nicht anwendbar		

^{*)} Ein zweites Vector-Gerät muss extern versorgt werden.

- 15 -



Hinweis: Das Vector-Gerät muss am VN8910A angeschlossen sein, bevor das VN8910A in Betrieb genommen wird.



Hinweis: Bitte stellen Sie vor dem Einstecken eines USB-Kabels sicher, dass sich das USB-Logo am Kabel auf der Unterseite befindet (USB-Kontaktflächen oben). Stecken Sie das USB-Kabel nicht gewaltsam in die Buchse, um mechanische Schäden zu vermeiden.

→ Tasten F2/F3/F4

Jede dieser Tasten kann mit einer CAPL-Funktion belegt werden.

→ Taste Start/Stop

Mit dieser Taste lässt sich eine vorkonfigurierte CANoe-Messung direkt am Gerät starten und stoppen.

→ LED (Start/Stop)

Diese LED zeigt den Status der CANoe-Messung an und leuchtet, wenn die Messung gestartet wurde.

→ LED S1/S2

Diese LEDs lassen sich über CAPL individuell ansteuern und erlauben so eine zusätzliche Kontrolle der laufenden Messung.

→ USB (Gerät)

Verbinden Sie Ihren PC und das VN8910A über diesen USB-Anschluss, um das Gerät zu installieren und zusammen mit Messapplikationen (z. B. CANoe, CANalyzer) nutzen zu können.

Sync

Dieser Anschluss (Binder Typ 711) dient der Zeitsynchronisation mehrerer Vector-Gerät (siehe Abschnitt Zeitsynchronisation auf Seite 56).

Power

Das VN8910A besitzt für die Stromversorgung einen zweipoligen ODU-Stecker (MINI-SNAP Baugröße 1, Typ GG1L0C-P02RP00-0000). Schließen Sie an diesem Stecker das beiliegende Netzkabel an, um das Gerät in Betrieb zu nehmen (passendes ODU-Gegenstück ist vom Typ S11L0C-P02NPL0-6200).

Pin 1: + Pin 2: GND

Interner Zugang

→ Mini-USB

Das Basisgerät verfügt über einen Service-Anschluss, der über einen internen Mini-USB-Stecker zugänglich ist. Über diesen (busgetriebenen) Anschluss ist es möglich, das Gerät in den Auslieferzustand zurückzusetzen oder das Betriebssystem zu aktualisieren.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht über den ODU-Stecker versorgt werden darf, wenn der Mini-USB-Anschluss verwendet wird.

→ Interner Einschub für micoSD-Karten

Dieser Einschub ist für die zukünftige Verwendung reserviert. Empfohlene Karten: ATP Industrial Grade microSD.

Technische Daten VN8910A

Prozessor	Intel ATOM 1,6 GHz E680T
Arbeitsspeicher	1 GB
Festplatte	SSD, 4 GB
Transceiver	Abhängig vom Einschubmodul und dessen Piggybacks
PC-Interface	USB 2.0
Temperaturbereich	Betrieb: -40 °C+60 °C Transport und Lagerung: -40 °C+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 %95 %, nicht kondensierend
USB 1/2 Ausgangsstrom	Max. 500 mA, beide Ports kombiniert
Externe Stromversorgung	6 V 36 V DC Power-up: 9 V DC
Leistungsaufnahme	Typ. 9,0 W ohne Einschubmodul
Hochlaufzeit	Ca. 30 Sekunden
Abmessungen (LxBxH)	190 mm x 170 mm x 60 mm
Betriebssystemvoraussetzung	Windows 7 (SP1), 32 Bit oder 64 Bit Windows 8.1, 32 Bit oder 64 Bit
Ethernet	10/100/1000 Mbit
Unterstützte Einschubmodule	VN8950/VN8970

Technische Daten VN8910

	I
Prozessor	Intel ATOM 1,6 GHz Z530
Arbeitsspeicher	1 GB
Festplatte	SSD, 2 GB
Transceiver	Abhängig vom Einschubmodul und dessen Piggybacks
PC-Interface	USB 2.0
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C+55 °C Transport und Lagerung: -40 °C+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 %95 %, nicht kondensierend
USB 1/2 Ausgangsstrom	Max. 100 mA pro Port
Externe Stromversorgung	6 V 36 V DC Power-up: 9 V DC
Leistungsaufnahme	Typ. 9,5 W ohne Einschubmodul
Hochlaufzeit	Ca. 30 Sekunden
Abmessungen (LxBxH)	190 mm x 170 mm x 60 mm
Betriebssystemvoraussetzung	Windows 7 (SP1), 32 Bit oder 64 Bit Windows 8.1, 32 Bit oder 64 Bit
Ethernet	10/100/1000 Mbit
Unterstützte Einschubmodule	VN8950/VN8970

2.2.2 VN8912 Base Module

Beschreibung

Basisgerät mit integrierter Intel Core-i7 Recheneinheit für den Ablauf von Echtzeitanwendungen mit hohen Leistungsanforderungen. Die Verbindung zu Benutzer-Netzwerken erfolgt über Einschubmodule mit individuellen Transceivern (siehe Abschnitt Einschubmodule auf Seite 21).



Abbildung 9: VN8912 Vorderseite (mit VN8970 Einschubmodul)

Vorderseite



Abbildung 10: VN8912 Vorderseite

→ Taste Start/Stop

Mit dieser Taste lässt sich eine vorkonfigurierte CANoe-Messung direkt am Gerät starten und stoppen.

→ Tasten F2/F3/F4

Jede dieser Tasten kann mit einer CAPL-Funktion belegt werden.

→ LED S1/S2

Diese LEDs lassen sich über CAPL individuell ansteuern und erlauben so eine zusätzliche Kontrolle der laufenden Messung.

CFast-Karte




Abbildung 11: CFast-Kartensteckplatz im VN8912

Das VN8912-Betriebssystem ist auf einer CFast-Karte gespeichert und sollte während des Betriebes nicht entnommen werden.



Hinweis: Die CFast-Karte sollte nur für Systemwiederherstellungen entnommen werden. Zu diesem Zweck liegt der Lieferung ein CFast-Kartenlesegerät bei. Bitte kontaktieren Sie den Vector-Support für weitere Instruktionen zur Systemwiederherstellung.

Rückseite




Abbildung 12: VN8912 Rückseite

→ ETH 1/2

Zwei unabhängige Ethernet-Anschlüsse (RJ-45) für Vector-Geräte. Zurzeit unterstützt: **VX1060**, **VX1121**.

→ USB 1/2/3/4 (Host)

Diese vier Host-Anschlüsse dienen dazu, weitere Vector-Geräte mit CANoe oder CANalyzer zu verwenden. Die Summe des Ausgangstromes an diesen Anschlüssen ist auf 1350 mA begrenzt.

Unterstützes Gerät	Max. Anzahl an Geräten			
Unterstutzes Gerat	extern versorgt	Versorgung über USB		
CANcaseXL / log	4	2 ^{*)}		
VN1630 / VN1640	nicht anwendbar	2		
VN2610 / VN2640	4	nicht anwendbar		
VN3600	4	nicht anwendbar		
VN5610	4	nicht anwendbar		
VN7600	4	nicht anwendbar		

^{*)} Ein drittes/viertes Vector-Gerät muss extern versorgt werden.



Hinweis: Das Vector-Gerät muss am VN8912 angeschlossen sein, bevor das VN8912 in Betrieb genommen wird.

→ USB (Gerät)

Verbinden Sie Ihren PC und das VN8912 über diesen USB-Anschluss, um das Gerät zu installieren und zusammen mit Messapplikationen (z. B. CANoe, CANalyzer) nutzen zu können.

Sync

Dieser Anschluss (Binder Typ 711) dient der Zeitsynchronisation mehrerer Vector-Gerät (siehe Abschnitt Zeitsynchronisation auf Seite 56).

Power

Das VN8912 besitzt für die Stromversorgung einen zweipoligen ODU-Stecker (MINI-SNAP Baugröße 1, Typ GG1L0C-P02RP00-0000). Schließen Sie an diesem Stecker das beiliegende Netzkabel an, um das Gerät in Betrieb zu nehmen (passendes ODU-Gegenstück ist vom Typ S11L0C-P02NPL0-6200).

Pin 1: + Pin 2: GND



Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Lüfterabdeckungen, je nach Umgebungsbedingung, in regelmäßigen Abständen auf Verunreinigungen (z. B. Staub). Verunreinigungen können z. B. mit einem geeigneten Staubsauger entfernt werden.



Technische Daten VN8912

Prozessor	Intel Core-i7, 2x 1,7 GHz, 4 MB Cache
Arbeitsspeicher	4 GB
Festplatte	CFast Card, 8 GB (zwei Partitionen mit je 4 GB)
Transceiver	Abhängig vom Einschubmodul und dessen Piggybacks
PC-Interface	USB 3.0, SuperSpeed
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C+50 °C Transport und Lagerung: -40 °C+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 %95 %, nicht kondensierend
USB 1/2/3/4 Ausgangsstrom	Max. 1350 mA, alle vier Ports kombiniert
Externe Stromversorgung	10 V36 V DC
Leistungsaufnahme	Typ. 16 W @ 24 V ohne Einschubmodul
Hochlaufzeit	Ca. 25 Sekunden
Abmessungen (LxBxH)	183 mm x 172 mm x 85 mm (ohne Einschubmodul)
	190 mm x 172 mm x 85 mm (mit Einschubmodul)
Betriebssystemvoraussetzung	Windows 7 (SP1), 32 Bit oder 64 Bit Windows 8.1, 32 Bit oder 64 Bit
Ethernet	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Unterstützte Einschubmodule	VN8950/VN8970/VN8972

2.3 Einschubmodule

2.3.1 VN8950 CAN/LIN Modul

Beschreibung

Das VN8950 CAN/LIN Modul ist ein Einschubmodul für das VN8910A/VN8912 und besitzt vier D-SUB9-Anschlüsse, die unabhängig für CAN (max. 4 Kanäle) oder LIN (max. 4 Kanäle) konfiguriert werden können. Darüber hinaus steht ein fünfter Kanal (D-SUB15) für dedizierte Digital-Analog Input-/ Output-Aufgaben zur Verfügung.

VN8950 mit fünf Steckplätzen für Transceiver




Abbildung 13: VN8950 CAN/LIN Modul mit Piggyback-Steckplätzen

Buskonfiguration

Die Stärke des Einschubmoduls liegt in den fünf belegbaren Steckplätzen. Es lassen sich je nach Anforderung **galvanisch getrennte** CAN High-Speed, CAN Low-Speed, CAN Single Wire, J1708 oder LIN Transceiver (Piggybacks) einsetzen.

Channel 1 bis 4 sind für CANpiggies und LINpiggies reserviert, wobei CANpiggies in aufsteigender Reihenfolge bestückt werden müssen und LINpiggies dagegen in absteigender Reihenfolge (siehe Kombinationsbeispiele). J1708 ist hierbei wie CAN zu behandeln.

Channel 5 ist für dedizierte IO-Piggybacks reserviert.

	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Transceiver	CAN — oder	oder	oder	oder	Ю

Bei		

4x CAN

1x IO

3x CAN

3x CAN 1x LIN 1x IO

1x CAN 3x LIN 1x IO

2x LIN

Im Folgenden einige Konfigurationsbeispiele:

	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH5
Transceiver	CANpiggy	CANpiggy	CANpiggy	CANpiggy	lOpiggy
	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Transceiver	CANpiggy	CANpiggy	CANpiggy	-	-
	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH5
Transceiver	CANpiggy	CANpiggy	CANpiggy	LINpiggy	lOpiggy
	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH5
Transceiver	CANpiggy	LINpiggy	LINpiggy	LINpiggy	lOpiggy
	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH5
Transceiver	-	-	LINpiggy	LINpiggy	-

Eine Liste der verfügbaren Piggybacks finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD.





Abbildung 14: CANpiggy

Pinbelegung CH1 ... CH4

Die Pinbelegungen der D-SUB9-Stecker sind abhängig von der Bus-Transceiver-Konfiguration innerhalb des VN8950. Eine Liste der verfügbaren Piggybacks und deren D-SUB9-Pinbelegung finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD.

→ Allgemeine CAN-Pinbelegung

- (1) -
- (2) CAN Low
- (3) GND
- (4) reserviert
- (5) Schirm
- (6) -
- (7) CAN High
- (8) reserviert
- (9) -

→ Allgemeine LIN-Pinbelegung

- (1) -
- (2) -
- (3) VB-
- (4) Pdis (Power disable)
- (5) Schirm
- (6) -
- (7) LIN
- (8) reserviert
- (9) VB+

Anschlüsse




Abbildung 15: VN8950 mit 4x D-SUB9 und 1x D-SUB15

→ CH1 ... CH4

D-SUB9-Stecker für CAN oder LIN (je nach eingestecktem Piggyback).

→ CH5

D-SUB15-Buchse für vielseitige Aufgaben mit dem lOpiggy 8642. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD unter \Documentation\Accessories.

LEDs

→ CH1 ... CH4

Mehrfarbige Kanal-LEDs, die jeweils die Busaktivität für CAN bzw. LIN anzeigen.

Farbe	Beschreibung
Grün	Datenframes wurden korrekt gesendet oder empfangen. Die Blinkfrequenz ändert sich in Abhängigkeit der Botschaftsrate.
Orange	Errorframes wurden gesendet oder empfangen. Die Blinkfrequenz ändert sich in Abhängigkeit der Botschaftsrate.
Rot	Bus Off.

→ N

Mehrfarbige LED, die den Status des Einschubmoduls anzeigt.

Farbe	Beschreibung
Grün	Das Einschubmodul ist betriebsbereit/laufende Messung.
Orange	Das Einschubmodul bootet. Bitte warten.
Rot	Fehler, das Einschubmodul ist nicht betriebsbereit. Schalten Sie die Stromversorgung ab und stellen Sie sicher, dass das Einschubmodul korrekt eingesetzt ist. Wiederholen Sie den Versuch.

→ D1

Mehrfarbige LED, die den Status des Basisgeräts anzeigt.

Farbe	Beschreibung
Grün	An: Laufende Messung. Blinkend: Das Basisgerät ist betriebsbereit.
Orange	An: Das Basisgerät kann angesprochen werden (z. B. für Updates), eine Messung ist aber nicht möglich. Blinkend: Das Basisgerät bootet. Bitte warten.
Rot	Fehler.
-	LED aus, schwerer Fehler.

→ D2

Für zukünftige Erweiterungen reserviert.

Messbeispiel für VN8950

Das folgende Bild zeigt ein mögliches Szenario einer Messung mit dem VN8950 CAN/LIN Modul. Verwendet werden je zwei CAN- und LIN-Kanäle, die über die D-SUB9-Stecker direkt an das entsprechende Netzwerk angeschlossen sind. Zusätzlich kommen über den D-SUB15-Stecker einige analoge und digitale Messleitungen zum Einsatz. Messapplikation ist CANalyzer.

CANALyzer | Content grade Sent Sedus Configuration Emotion (Selection Services and Security Selection Selection Selection Services and Security Selection Selection




Abbildung 16: VN8910A mit VN8950

Technische Daten

Stromversorgung	Durch Basisgerät
Microcontroller	ATMEL AT91R40008 32 Bit 64 MHz
Kanäle	Mittels Piggyback konfigurierbar
	4x CAN oder LIN 1x digital/analog IO Kanal
CAN-Controller	Vector CAN-Controller (FPGA); Vollständige Unterstützung aller CANoe.CAN Funktionen, z. B. Errorframe senden, Buslastmes- sung und ListenOnly Modus
LIN-Controller	Vector LIN-Controller (FPGA) kompatibel mit LIN1.3, LIN2.0, LIN2.1 und J2602; Vollständige Unterstützung aller CANoe.LIN-Funktionen, z. B. Konformitätstests, Stress-Funktionen und Flash-Modus des 7269-Transceivers
Unterstützte Transceiver	Eine Liste mit zulässigen Kombinationen finden Sie im Kapitel "Transceiver-Kompatibilität" im Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD unter \Documentation\Accessories.
Schnittstelle zum Basisgerät	PCI Express x1
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C+50 °C Transport und Lagerung: -40 °C+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 %95 %, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme	Typ. 3,5 W
Zeitstempelgenauigkeit	1 μs

2.3.2 VN8970 FlexRay/CAN/LIN Modul

Beschreibung

Das VN8970 FlexRay/CAN/LIN Modul ist ein Einschubmodul für das VN8910A/VN8912 und besitzt einen FlexRay-Kanal sowie mehrere CAN/LIN-Kanäle. Darüber hinaus existiert ein neunter Kanal für dedizierte Digital-Analog Input-/Output-Aufgaben.

VN8970 mit fünf Steckplätzen für Transceiver




Abbildung 17: VN8970 FR/CAN/LIN Modul mit Piggyback-Steckplätzen

Buskonfiguration

Die Stärke des Einschubmoduls liegt in den fünf belegbaren Steckplätzen (Primärkanäle). Es lassen sich je nach Anforderung **galvanisch getrennte** CAN High-Speed, CAN Low-Speed, CAN Single Wire, J1708, LIN und FlexRay Transceiver (Piggybacks) einsetzen. Zudem stehen vier fest verbaute CAN TJA1051cap (High-Speed) Transceiver mit kapazitiver Entkopplung zur Verfügung (Sekundärkanäle).

In den Steckplatz für Channel 1 kann ein FRpiggy eingesetzt und so als zweikanaliger FlexRay-Anschluss verwendet werden (A und B eines Clusters). Alternativ kann auch ein CAN- oder LINpiggy gesteckt werden. Channel 2 bis Channel 4 sind für CANpiggies und LINpiggies reserviert, wobei CANpiggies in aufsteigender Reihenfolge bestückt werden müssen und LINpiggies dagegen in absteigender Reihenfolge (siehe Kombinationsbeispiele). J1708 ist hierbei wie CAN zu behandeln.

Channel 9 ist für dedizierte IO-Piggybacks reserviert.

Primär	CH1	CH2	CH3	CH4	CH9
Piggyback	CAN oder	oder	oder	oder LIN	IO
	oder FlexRay				
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	



Hinweis: An CH5, CH6, CH7 und CH8 stehen fest verbaute CAN Transceiver des Typs TJA1051 zur Verfügung. **CH5 wird jedoch deaktiviert**, sobald ein FRpiggy in den Steckplatz für Channel 1 eingesetzt und die Pinbelegung entsprechend über die DIP-Schalter geändert wird.

Jeder unbestückte Steckplatz (außer CH9) wird entsprechend der gesetzten DIP-Schalter durch den Sekundärkanal besetzt.




Verweis: Weitere Informationen zu den DIP-Schaltern finden Sie ab Seite 31.

Beispiele

Im Folgenden einige Konfigurationsbeispiele:

4x CAN ohne Piggybacks



Konfiguration

CH1: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH5).

CH5: Nicht verwendbar.

CH2: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH6).

CH6: Nicht verwendbar.

CH3: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH7).

CH7: Nicht verwendbar.

CH4: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH8).

CH8: Nicht verwendbar.

CH9: Kein Piggyback.

8x CAN 1x IO

	CH1/CH5	CH2/CH6	CH3/CH7	CH4/CH8	CH9
Primär	CH1	CH2	СНЗ	CH4	СН9
Piggyback	CAN	CAN	CAN	CAN	IO
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	

Konfiguration

CH1: CANpiggy.

CH5: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH2: CANpiggy.

CH6: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH3: CANpiggy.

CH7: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH4: CANpiggy.

CH8: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH9: IOpiggy.

1x FlexRay A/B 6x CAN

	CH1/CH5	CH2/CH6	CH3/CH7	CH4/CH8	CH9
Primär	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH9
Piggyback	FlexRay	CAN	CAN	CAN	-
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	/	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	

Konfiguration

CH1: FRpiggy.

CH5: Nicht verwendbar wegen FRpiggy.

CH2: CANpiggy.

CH6: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH3: CANpiggy. CH7: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH4: CANpiggy.

CH8: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH9: Kein Piggyback.

1x FlexRay A/B 3x CAN 1x LIN 1x IO

	CH1/CH5	CH2/CH6	CH3/CH7	CH4/CH8	CH9
Primär	CH1	CH2	CH3	CH4	CH9
Piggyback	FlexRay			LIN	Ю
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	1	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	

Konfiguration

CH1: FRpiggy.

CH5: Nicht verwendbar wegen FRpiggy.

CH2: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH6).

CH6: Nicht verwendbar.

CH3: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH7).

CH7: Nicht verwendbar.

CH4: LINpiggy. CH8: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH9: IOpiggy.

1x FlexRay A/B 4x CAN 1x LIN

	CH1/CH5	CH2/CH6	CH3/CH7	CH4/CH8	CH9
Primär	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH9
Piggyback	FlexRay	CAN		LIN	-
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	/	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	

Konfiguration

CH1: FRpiggy. CH5: Nicht verwendbar wegen FRpiggy.

CH2: CANpiggy.

CH6: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH3: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH7).

CH7: Nicht verwendbar.

CH4: LINpiggy.

CH8: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH9: Kein Piggyback.

Eine Liste der verfügbaren Piggybacks finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD.





Abbildung 18: CANpiggy

Doppelbelegung der D-SUB9-Stecker

Bevor ein Piggyback in den Steckplatz eingesetzt wird, muss die Pinbelegung des D-SUB9-Steckers über die DIP-Schalter am Steckplatz selektiert werden (siehe nächste Seite).




Abbildung 19: Channel 1...8 mit DIP-Schalter

Pinbelegung CH1 ... CH8

Die Pinbelegungen der D-SUB9-Stecker sind abhängig von der Bus-Transceiver-Konfiguration innerhalb des VN8970. Eine Liste der verfügbaren Piggybacks und deren D-SUB9-Pinbelegung finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD.

→ Kein Piggyback eingesteckt

Wenn kein Piggyback eingesteckt ist, ist nur der fest verbaute CAN-Transceiver aktiv (Doppelkanalbelegung am D-SUB9-Stecker entfällt):

- (1) -
- (2) 1051cap CAN Low
- (3) 1051cap GND
- (4) -
- (5) Schirm
- (6) -
- (7) 1051cap CAN High
- (8) -
- (9) -



DIP-Schalterstellungen A: alle ,off' / B: alle ,on'

- → CAN/LIN Piggyback eingesteckt Wenn ein CAN- oder LINpiggy eingesteckt ist, so ist die Pinbelegung am D-SUB9-Stecker wie folgt:
 - (1) 1051cap CAN Low
 - (2) abhängig vom Piggyback
 - (3) abhängig vom Piggyback
 - (4) abhängig vom Piggyback
 - (5) Schirm
 - (6) 1051cap GND
 - (7) abhängig vom Piggyback
 - (8) 1051cap CAN High
 - (9) abhängig vom Piggyback




DIP-Schalterstellungen A: alle ,on' / B: alle ,off'



Beispiel: CANpiggy 1041Amag

Das folgende Beispiel zeigt die Pinbelegung von CH1 und CH5 beim Einsatz eines CANpiggy 1041Amag im Steckplatz 1.



CAN/LIN Y-Kabel

Verwenden Sie das CANcable 2Y, um beide CAN-/LIN-Kanäle auf separate D-SUB9-Stecker herauszuführen (siehe Zubehörhandbuch, Artikelnummer 05075).




Abbildung 20: Beispiel mit 2x CANcable 2Y verbunden mit VN8970

→ FlexRay Piggyback eingesteckt

Wenn ein FRpiggy eingesteckt ist, so ist die Pinbelegung am D-SUB9-Stecker wie folgt:

- (1) abhängig vom Piggyback
- (2) FlexRay BM A
- (3) FlexRay GND
- (4) FlexRay BM B
- (5) Schirm
- (6) abhängig vom Piggyback
- (7) FlexRay BP A
- (8) FlexRay BP B
- (9) abhängig vom Piggyback




DIP-Schalterstellungen A: alle .off' / B: alle .off'



Beispiel: FRpiggy 1082cap

Das folgende Beispiel zeigt die Pinbelegung der FlexRay-Kanäle A und B auf CH1 beim Einsatz eines FRpiggy 1082cap im Steckplatz 1 (CH5 ist deaktiviert).



FlexRay Y-Kabel

Verwenden Sie das FRcableAB, um die Kanäle A und B auf separate D-SUB9-Stecker herauszuführen (siehe Zubehörhandbuch).

Anschlüsse




Abbildung 21: VN8970 mit 4x D-SUB9 (Doppelbelegung) und 1x D-SUB15

CH1

D-SUB9-Stecker für FlexRay, CAN oder LIN (je nach Piggyback).

→ CH2 ... CH4

D-SUB9-Stecker für CAN oder LIN (je nach Piggyback).

→ CH5

Fester CAN TJA1051cap (nicht verfügbar, wenn FlexRay auf CH1 genutzt wird).

→ CH6 ... CH8

Fester CAN TJA1051cap.

→ CH9

D-SUB15-Buchse für vielseitige Aufgaben mit dem IOpiggy 8642. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD unter \Documentation\Accessories.

LEDs

CH1 ... CH4 (mit CAN-/LINpiggies)

Mehrfarbige Kanal-LEDs, die jeweils die Busaktivität für CAN bzw. LIN anzeigen.

Farbe	Beschreibung
Grün	Datenframes wurden korrekt gesendet oder empfangen. Die Blinkfrequenz ändert sich in Abhängigkeit der Botschaftsrate.
Orange	Errorframes wurden gesendet oder empfangen. Die Blinkfrequenz ändert sich in Abhängigkeit der Botschaftsrate.
Rot	Bus Off.

CH1 (mit FRpiggy)

Mehrfarbige Kanal-LED, welche den Sync-Status für FlexRay anzeigt.

Farbe	Beschreibung
Aus	FlexRay Communication Controller offline.
Grün	FlexRay Communication Controller synchronisiert.
Orange	FlexRay Communication Controller nicht synchronisiert.
Rot	Fehler.

→ A/B

Leuchtet auf, wenn Daten auf dem FlexRay-Kanal A/B empfangen oder gesendet werden.

→ M

Mehrfarbige LED, die den Status des Einschubmoduls anzeigt.

Farbe	Beschreibung
Grün	Das Einschubmodul ist betriebsbereit/laufende Messung.

Farbe	Beschreibung
Orange	Das Einschubmodul bootet. Bitte warten.
Rot	Fehler, das Einschubmodul ist nicht betriebsbereit. Schalten Sie die Stromversorgung ab und stellen Sie sicher, dass das Einschubmodul korrekt eingesetzt ist. Wiederholen Sie den Versuch.

→ D1

Mehrfarbige LED, die den Status des Basisgeräts anzeigt.

Farbe	Beschreibung
Grün	An: Laufende Messung. Blinkend: Das Basisgerät ist betriebsbereit.
Orange	An: Das Basisgerät kann angesprochen werden (z. B. für Updates), eine Messung ist aber nicht möglich. Blinkend: Das Basisgerät bootet. Bitte warten.
Rot	Fehler.
-	LED aus, schwerer Fehler.

→ D2

Für zukünftige Erweiterungen reserviert.

Technische Daten

Stromversorgung	Durch Basisgerät
Microcontroller	ATMEL AT91SAM9 32 Bit 400 MHz
Kanalkonfigurationen	Mittels Piggyback konfigurierbar 1x FlexRay, 6x CAN 1x FlexRay, 5x CAN, 1x LIN 1x FlexRay, 4x CAN, 2x LIN 8x CAN 7x CAN, 1x LIN 6x CAN, 2x LIN 5x CAN, 3x LIN 4x CAN, 4x LIN Zusätzlich 1 digital/analog IO Kanal
FlexRay-Kanäle	1 (mit Sub-Kanäle A und B)
FlexRay-Controller (Analyse)	Bosch E-Ray (FPGA)
FlexRay-Controller (Startup)	Fujitsu MB88121
FlexRay Sendespeicher	2 MB
CAN-Controller	Vector CAN-Controller (FPGA); Vollständige Unterstützung aller CANoe.CAN Funktionen, z. B. Errorframe Senden, Buslastmes- sung und ListenOnly Modus
LIN-Controller	Vector LIN-Controller (FPGA) kompatibel mit LIN1.3, LIN2.0, LIN2.1 und J2602; Vollständige Unterstützung aller CANoe.LIN- Funktionen, z. B. Konformitätstests, Stress- Funktionen und Flash-Modus des 7269-Transceivers
Unterstützte Transceiver	Eine Liste mit zulässigen Kombinationen finden Sie im Kapitel "Transceiver-Kompatibilität" im Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD unter \Documentation\Accessories.
On Board Transceiver	4 * NXP TJA1051 mit galvanischer Trennung
Schnittstelle zum Basisgerät	PCI Express x1
Temperaturbereich	Betrieb: -40 °C+65 °C Transport und Lagerung: -40 °C+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 %95 %, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme	Typ. 7 W
Zeitstempelgenauigkeit	1 µs

2.3.3 VN8972 FlexRay/CAN/LIN Modul

Beschreibung

Das VN8972 FlexRay/CAN/LIN Modul ist ein Einschubmodul nur für das VN8912 und besitzt zwei FlexRay-Kanäle (jeweils mit den Sub-Kanälen A und B) sowie mehrere CAN/LIN-Kanäle. Darüber hinaus existiert ein neunter Kanal für dedizierte Digital-Analog Input-/Output-Aufgaben.

VN8972 mit fünf Steckplätzen für Transceiver




Abbildung 22: VN8972 FR/CAN/LIN Modul mit Piggyback-Steckplätzen

Buskonfiguration

Die Stärke des Einschubmoduls liegt in den fünf belegbaren Steckplätzen (Primärkanäle). Es lassen sich je nach Anforderung **galvanisch getrennte** CAN High-Speed, CAN Low-Speed, CAN Single Wire, J1708, LIN und FlexRay Transceiver (Piggybacks) einsetzen. Zudem stehen vier fest verbaute CAN TJA1051cap (High-Speed) Transceiver mit kapazitiver Entkopplung zur Verfügung (Sekundärkanäle).

In den Steckplätzen für Channel 1 und Channel 2 kann je ein FRpiggyC eingesetzt und so als zweikanaliger FlexRay-Anschluss verwendet werden (A und B eines Clusters). Alternativ kann auch ein CAN- oder LINpiggy gesteckt werden. Channel 3 und Channel 4 sind für CANpiggies und LINpiggies reserviert, wobei CANpiggies in aufsteigender Reihenfolge bestückt werden müssen und LINpiggies dagegen in absteigender Reihenfolge (siehe Kombinationsbeispiele). J1708 ist hierbei wie CAN zu behandeln.

Channel 9 ist für dedizierte IO-Piggybacks reserviert.



Hinweis:

Steckreihenfolge für FRpiggies: CH1...CH2. Steckreihenfolge für LINpiggies: CH4...CH1.

Steckreihenfolge für CAN/J1708piggies: CH1...CH4, jedoch hinter FRpiggies und vor LINpiggies.



Achtung: Das VN8972 Einschubmodul verfügt über einen Kühlkörper, der während des Betriebs heiß werden kann. Um Verletzungen zu vermeiden, dürfen Sie den Kühlkörper nicht berühren, wenn Sie das Einschubmodul direkt nach dem Betrieb herausnehmen.

Primär	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH9
Piggyback	CAN — oder	oder	oder	oder	10
	oder FlexRay	oder FlexRay		LIN	IO
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	



Hinweis: An CH5, CH6, CH7 und CH8 stehen fest verbaute CAN Transceiver des Typs TJA1051 zur Verfügung. **CH5 (CH6) wird jedoch deaktiviert**, sobald ein FRpiggyC in den Steckplatz für CH1 (CH2) eingesetzt und die Pinbelegung entsprechend über die DIP-Schalter geändert wird.

Jeder unbestückte Steckplatz (außer CH9) wird entsprechend der gesetzten DIP-Schalter durch den Sekundärkanal besetzt.




Verweis: Weitere Informationen zu den DIP-Schaltern finden Sie ab Seite 42.

Beispiele

Im Folgenden einige Konfigurationsbeispiele:

4x CAN ohne Piggybacks



Konfiguration

CH1: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH5).

CH5: Nicht verwendbar.

CH2: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH6).

CH6: Nicht verwendbar.

CH3: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH7).

CH7: Nicht verwendbar.

CH4: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH8).

CH8: Nicht verwendbar.

CH9: Kein Piggyback.

8x CAN 1x IO

	CH1/CH5	CH2/CH6	CH3/CH7	CH4/CH8	CH9
Primär	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH9
Piggyback	CAN	CAN	CAN	CAN	IO
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	

Konfiguration

CH1: CANpiggy. CH5: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH2: CANpiggy.

CH6: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH3: CANpiggy. CH7: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH4: CANpiggy.

CH8: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH9: IOpiggy.

2x FlexRay A/B 4x CAN

	CH1/CH5	CH2/CH6	CH3/CH7	CH4/CH8	CH9
Primär	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH9
Piggyback	FlexRay	FlexRay	CAN	CAN	-
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	/	/	CAN 1051cap	CAN 1051cap	

Konfiguration

CH1: FRpiggyC.

CH5: Nicht verwendbar wegen FRpiggyC.

CH2: FRpiggyC.

CH6: Nicht verwendbar wegen FRpiggyC.

CH3: CANpiggy. CH7: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH4: CANpiggy. CH8: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH9: Kein Piggyback.

2x FlexRay A/B 2x CAN 1x LIN 1x IO

	CH1/CH5	CH2/CH6	CH3/CH7	CH4/CH8	CH9
Primär	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH9
Piggyback	FlexRay	FlexRay		LIN	Ю
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	/	/	CAN 1051cap	CAN 1051cap	

Konfiguration

CH1: FRpiggyC.

CH5: Nicht verwendbar wegen FRpiggyC.

CH2: FRpiggyC.

CH6: Nicht verwendbar wegen FRpiggyC.

CH3: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH7).

CH7: Nicht verwendbar.

CH4: LINpiggy.

CH8: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH9: IOpiggy.

1x FlexRay A/B 4x CAN 1x LIN

	CH1/CH5	CH2/CH6	CH3/CH7	CH4/CH8	CH9
Primär	CH1	CH2	СНЗ	CH4	CH9
Piggyback	FlexRay	CAN		LIN	-
Sekundär	CH5	CH6	CH7	CH8	
Interner Transceiver	/	CAN 1051cap	CAN 1051cap	CAN 1051cap	

Konfiguration

CH1: FRpiggyC.

CH5: Nicht verwendbar wegen FRpiggyC.

CH2: CANpiggy. CH6: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH3: Kein Piggyback, interner CAN 1051cap Transceiver (CH7).

CH7: Nicht verwendbar.

CH4: LINpiggy.

CH8: Interner CAN 1051cap Transceiver.

CH9: Kein Piggyback.

Eine Liste der verfügbaren Piggybacks finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD.





Abbildung 23: CANpiggy

Doppelbelegung der D-SUB9-Stecker

Bevor ein Piggyback in den Steckplatz eingesetzt wird, muss die Pinbelegung des D-SUB9-Steckers über die DIP-Schalter am Steckplatz selektiert werden.





Abbildung 24: Channel 1...8 mit DIP-Schalter

Pinbelegung CH1 ... CH8

Die Pinbelegungen der D-SUB9-Stecker sind abhängig von der Bus-Transceiver-Konfiguration innerhalb des VN8972. Eine Liste der verfügbaren Piggybacks und deren D-SUB9-Pinbelegung finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD.

→ Kein Piggyback eingesteckt Wenn kein Piggyback eingesteckt ist, ist nur der fest verbaute CAN-Transceiver aktiv (Doppelkanalbelegung am D-SUB9-Stecker entfällt):


- (1) Nicht verbunden
- (2) 1051cap CAN Low
- (3) 1051cap GND
- (4) Nicht verbunden
- (5) Schirm
- (6) Nicht verbunden
- (7) 1051cap CAN High
- (8) Nicht verbunden
- (9) Nicht verbunden



DIP-Schalterstellungen 1...4: ON, 5...12: OFF

CAN/LIN Piggyback eingesteckt Wenn ein CAN- oder LINpiggy eingesteckt ist, so ist die Pinbelegung am D-SUB9-Stecker wie folgt:

- (1) 1051cap CAN Low
- (2) abhängig vom Piggyback
- (3) abhängig vom Piggyback
- (4) abhängig vom Piggyback
- (5) Schirm
- (6) 1051cap GND
- (7) abhängig vom Piggyback
- (8) 1051cap CAN High
- (9) abhängig vom Piggyback




DIP-Schalterstellungen 1...4: OFF, 5...8: ON, 9...12: OFF

- 43 -



Beispiel: CANpiggy 1041Amag

Das folgende Beispiel zeigt die Pinbelegung von CH1 und CH5 beim Einsatz eines CANpiggy 1041Amag im Steckplatz 1.



CAN/LIN Y-Kabel

Verwenden Sie das CANcable 2Y, um beide CAN-/LIN-Kanäle auf separate D-SUB9-Stecker herauszuführen (siehe Zubehörhandbuch, Artikelnummer 05075).





Abbildung 25: Beispiel mit 2x CANcable 2Y verbunden mit VN8972

- → FlexRay Piggyback eingesteckt Wenn ein FRpiggyC eingesteckt ist, so ist die Pinbelegung am D-SUB9-Stecker wie folgt:
 - (1) abhängig vom Piggyback
 - (2) FlexRay BM A
 - (3) FlexRay GND
 - (4) FlexRay BM B
 - (5) Schirm
 - (6) abhängig vom Piggyback
 - (7) FlexRay BP A
 - (8) FlexRay BP B
 - (9) abhängig vom Piggyback




DIP-Schalterstellungen 1...8: OFF, 9...12: ON



Beispiel: FRpiggyC 1082cap

Das folgende Beispiel zeigt die Pinbelegung der FlexRay-Kanäle A und B auf CH1 beim Einsatz eines FRpiggyC 1082cap im Steckplatz 1 (CH5 ist deaktiviert).



FlexRay Y-Kabel

Verwenden Sie das FRcableAB, um die Kanäle A und B auf separate D-SUB9-Stecker herauszuführen (siehe Zubehörhandbuch).

Anschlüsse




Abbildung 26: VN8972 mit 4x D-SUB9 (Doppelbelegung) und 1x D-SUB15

→ CH1 ... CH2

D-SUB9-Stecker für FlexRay, CAN oder LIN (je nach Piggyback).

→ CH3 ... CH4

D-SUB9-Stecker für CAN oder LIN (je nach Piggyback).

→ CH5

Fester CAN TJA1051cap (nicht verfügbar, wenn FlexRay auf CH1 genutzt wird).

→ CH6

Fester CAN TJA1051cap (nicht verfügbar, wenn FlexRay auf CH2 genutzt wird).

→ CH7 ... CH8

Fester CAN TJA1051cap.

→ CH9

D-SUB15-Buchse für vielseitige Aufgaben mit dem IOpiggy 8642. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD unter \Documentation\Accessories.

LEDs

CH1 ... CH4 (mit CAN-/LINpiggies)

Mehrfarbige Kanal-LEDs, die jeweils die Busaktivität für CAN bzw. LIN anzeigen.

Farbe	Beschreibung
Grün	Datenframes wurden korrekt gesendet oder empfangen. Die Blinkfrequenz ändert sich in Abhängigkeit der Botschaftsrate.
Orange	Errorframes wurden gesendet oder empfangen. Die Blinkfrequenz ändert sich in Abhängigkeit der Botschaftsrate.
Rot	Bus Off.

→ CH1 ... CH2 (mit FRpiggies)

Mehrfarbige Kanal-LED, welche den Sync-Status für FlexRay anzeigt.

Farbe	Beschreibung
Aus	FlexRay Communication Controller offline.
Grün	FlexRay Communication Controller synchronisiert.
Orange	An: FlexRay Communication Controller nicht synchronisiert. Blinkend: FlexRay Errorframes und normale Frames wurden empfangen.
Rot	An: FlexRay Communication Controller im Haltezustand. Blinkend: FlexRay Errorframes auf dem Bus.

→ N

Mehrfarbige LED, die den Status des Einschubmoduls anzeigt.

Farbe	Beschreibung
Grün	Das Einschubmodul ist betriebsbereit/laufende Messung.
Orange	Das Einschubmodul bootet. Bitte warten.
Rot	Fehler, das Einschubmodul ist nicht betriebsbereit. Schalten Sie die Stromversorgung ab und stellen Sie sicher, dass das Einschubmodul korrekt eingesetzt ist. Wiederholen Sie den Versuch.

→ D1

Mehrfarbige LED, die den Status des Basisgeräts anzeigt.

Farbe	Beschreibung
Grün	An: Laufende Messung. Blinkend: Das Basisgerät ist betriebsbereit.
Orange	An: Das Basisgerät kann angesprochen werden (z. B. für Updates), eine Messung ist aber nicht möglich. Blinkend: Das Basisgerät bootet. Bitte warten.
Rot	Fehler.
-	LED aus, schwerer Fehler.

→ D2

Für zukünftige Erweiterungen reserviert.

Technische Daten

Stromversorgung	Durch Basisgerät
Microcontroller	ATMEL AT91SAM9 32 Bit 400 MHz
Kanalkonfigurationen	Mittels Piggyback konfigurierbar
	2 x FlexRay, 4 x CAN
	2 x FlexRay, 3 x CAN, 1 x LIN
	2 x FlexRay, 2 x CAN, 2 x LIN
	1 x FlexRay, 6 x CAN
	1 x FlexRay, 5 x CAN, 1 x LIN
	1 x FlexRay, 4 x CAN, 2 x LIN
	8 x CAN
	7 x CAN, 1 x LIN
	6 x CAN, 2 x LIN
	5 x CAN, 3 x LIN
	4 x CAN, 4 x LIN
	Zusätzlich 1 digital/analog IO Kanal
FlexRay-Kanäle	2 (jeweils mit den Sub-Kanälen A und B)
FlexRay-Controller (Analyse)	Bosch E-Ray (FPGA)
FlexRay-Controller (Startup)	Bosch E-Ray (FPGA)
FlexRay Sendespeicher	2 MB
CAN/CAN-FD-Controller	Vector CAN/CAN-FD-Controller (FPGA); Vollständige Unterstützung aller CANoe.CAN Funktionen, z. B. Errorframe Senden, Buslastmes- sung und ListenOnly Modus
LIN-Controller	Vector LIN-Controller (FPGA) kompatibel mit LIN1.3,
	LIN2.0, LIN2.1 und J2602;
	Vollständige Unterstützung aller CANoe.LIN- Funktionen, z. B. Konformitätstests, Stress-
	Funktionen und Flash-Modus des 7269-Transceivers
Unterstützte Transceiver	Eine Liste mit zulässigen Kombinationen finden Sie im Kapitel "Transceiver-Kompatibilität" im Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD unter
	\Documentation\Accessories.
On Board Transceiver	4 * NXP TJA1051 mit galvanischer Trennung
Schnittstelle zum Basisgerät	PCI Express x1
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C+50 °C Transport und Lagerung: -40 °C+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 %95 %, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme	Тур. 8 W
Zeitstempelgenauigkeit	1 μs

2.4 Zubehör



Verweis: Informationen über das verfügbare Zubehör finden Sie im separaten Zubehörhandbuch auf der Treiber-CD unter \Documentation\Accessories.

2.5 Erste Schritte

2.5.1 Schritt 1: Treiberinstallation (USB)



Für die Installation verwenden Sie bitte die Treiber auf der beiliegenden Vector Driver Disk.

- 1. Führen Sie das **Vector Driver Setup** im Autostartmenü oder direkt von \Drivers\Setup.exe aus, bevor Sie das VN8900 an einem freien USB-Port anschließen. Wenn Sie das VN8900 bereits angeschlossen haben sollten, erscheint automatisch der **Windows Hardware Wizard** für die Treibersuche. Schließen Sie diesen Wizard und starten Sie das Treiber-Setup.
- 2. Führen Sie die Installation mit Hilfe des Setups durch.



Hinweis: Weitere Informationen zur Treiberinstallation finden Sie in der separaten Installationsanleitung am Ende dieses Handbuchs.


2.5.2 Schritt 2: Treiberinstallation (Ethernet)



- Installieren Sie den USB-Treiber wie zuvor beschrieben.
- 2. Verbinden Sie das VN8900 über einen USB2.0-Port mit Ihrem PC.
- Führen Sie das Vector Driver Setup erneut aus und wählen Sie unter VN8910/VN8912 (USB) die Optionen Update drivers on the device und VN8910/VN8912 (Ethernet).



- 4. Klicken Sie auf [Install].
- 5. Wählen Sie im nächsten Fenster IP Server.



- 6. Klicken Sie auf [Install], um die Installation durchzuführen.
- 7. Die Konfiguration der IP-Adresse erfolgt direkt in CANoe.

2.5.3 Schritt 3: Geräteinstallation



Achtung: Der Anschluss der Spannungsversorgung besitzt keinen Überlastschutz. Wird das Gerät nicht mit dem beiliegenden Steckernetzteil versorgt, ist eine Sicherung (träge) in der Zuleitung vorzusehen.



- 1. Installieren Sie alle Treiber wie zuvor beschrieben.
- 2. Schließen Sie das Netzteil an und stecken Sie dieses ein.
- 3. Verbinden Sie das VN8900 über einen USB2.0-Port mit Ihrem PC.

2.5.4 Schritt 4: Gerätekonfiguration

Konfiguration

Bevor das installierte Gerät mit einer Anwendung verwendet werden kann (z. B. CANalyzer, CANoe), muss es den Anforderungen entsprechend konfiguriert werden.

Die Konfiguration und Verwaltung aller installierten Vector-Geräte erfolgt über das Tool **Vector Hardware Config**, welches mit der Treiberinstallation zur Verfügung gestellt wird. Das Tool kann unter **Windows | Start | Einstellungen | Systemsteuerung | Vector Hardware** aufgerufen werden.




Abbildung 27: Vector Hardware Config

Im Rahmen des hier beschriebenen Schnelltests sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.



Hinweis: Weitere Information zum **Vector Hardware Config** Tool finden Sie in der separaten Installationsanleitung am Ende dieses Handbuchs.

2.5.5 Schritt 5: Schnelltest



Hinweis: Bitte führen Sie den Loop-Test für CAN aus (siehe Abschnitt Loop-Tests auf Seite 68).



Achtung: Die Temperatur einzelner Gehäuseteile kann auch im ordnungsgemäßen Betrieb deutlich über der Umgebungstemperatur liegen.

2.6 Montage von Einschubmodulen und Piggybacks



Achtung: Um elektrische Schäden bei der Montage zu vermeiden, sollten die Unterund Oberseite der Leiterplatten nicht berührt werden.



Achtung: Ziehen Sie vor der Montage stets die Spannungsversorgung am Gerät ab.



Achtung: Das VN8972 Einschubmodul verfügt über einen Kühlkörper, der während des Betriebs heiß werden kann. Um Verletzungen zu vermeiden, dürfen Sie den Kühlkörper nicht berühren, wenn Sie das Einschubmodul direkt nach dem Betrieb herausnehmen.

- Entfernen Sie alle Kabel am Basisgerät.
- 2. Stellen Sie das Basisgerät so auf den Tisch, dass die Busanschlüsse auf Sie gerichtet sind.




Abbildung 28: Einschubmodul-Beispiel

- Drehen Sie die zwei Feststellschrauben heraus, um das Einschubmodul im Basisgerät zu lösen.
- 4. Ziehen Sie das Einschubmodul vorsichtig aus dem Basisgerät heraus.



- 5. Setzen Sie die DIP-Schalter gemäß Ihren Anforderungen (sofern das Einschubmodul welche besitzt).
- Stecken Sie die gewünschten Piggybacks auf ihre entsprechenden Plätze auf. Achten Sie bitte hierbei darauf, dass die ein- und zweireihigen Stecker nicht seitlich versetzt werden.




Abbildung 30: Steckplätze auf dem VN8970 FlexRay/CAN/LIN Modul

- 7. Befestigen Sie jedes Piggyback wieder mit der entsprechenden Schraube und der zugehörigen Schraubensicherung.
- 8. Schieben Sie das Einschubmodul nun langsam über die Führungsschiene in das Basisgerät hinein. Berühren Sie dabei keines der Bauteile auf der Platine, um Schäden durch elektrische Entladung zu vermeiden.



Abbildung 31: Basisgerät-Beispiel

9. Drehen Sie anschließend mit etwas Druck die Feststellschrauben wieder hinein, um das Modul zu arretieren.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass zum erfolgreichen Betrieb ein Einschubmodul mit Piggybacks oder festen Transceivern im Basisgerät eingesteckt sein muss und ggfs. DIP-Schalter auf dem Einschubmodul korrekt gesetzt sein müssen.



Hinweis: Für die Einschubmodule sind auf dem PC keine speziellen Installationen erforderlich. Lediglich das Basisgerät muss auf Ihrem PC installiert sein.

3 Gemeinsame Eigenschaften

In diesem Kapitel finden Sie die folgenden Informationen:

3.1	Zeitsynchronisation
	Allgemeine Information
	Software-Sync
	Hardware-Sync

3.1 Zeitsynchronisation

3.1.1 Allgemeine Information

Zeitstempel und Events

Zeitstempel sind nützlich für die Analyse eingehender und ausgehender Daten oder Eventsequenzen auf einem spezifischen Bus.




Abbildung 32: Zeitstempel von zwei CAN-Kanälen in CANalyzer

Zeitstempel-Generierung

Jedes Event, das von einem Vector-Netzwerk-Interface gesendet oder empfangen wird, besitzt einen präzisen Zeitstempel. Die Zeitstempel werden für jeden Kanal des Vector-Netzwerk-Interfaces generiert. Die Basis für diese Zeitstempel ist eine gemeinsame Hardware-Uhr im Inneren des Geräts.




Abbildung 33: Gemeinsame Zeitstempel-Uhr für jeden Kanal

Erfordert der Messaufbau mehr als ein Vector-Gerät, so müssen die jeweiligen Zeitstempel-Uhren aller Netzwerk-Interfaces synchronisiert werden.

Aufgrund von Herstellungs- und Temperaturtoleranzen können die Geschwindigkeiten der Hardware-Uhren variieren und somit über eine längere Zeit auseinanderdriften.




Abbildung 34: Beispiel eines asynchronen Netzwerks. Die unabhängigen Zeitstempel driften auseinander.

Um diese Zeitstempelabweichungen zwischen den Vector-Geräten zu kompensieren, können die Zeitstempel entweder über Software oder Hardware synchronisiert werden (siehe nächstes Kapitel).



Hinweis: Die Genauigkeit der Software-Synchronisation liegt typischerweise im Bereich von $100~\mu s$.



Hinweis: Die Genauigkeit der Hardware-Synchronisation liegt typischerweise im Bereich von 1 μs.

3.1.2 Software-Sync

Synchronisation per Software

Die Software-Zeitsynchronisation ist treiberbasiert und ohne Einschränkungen für jede Anwendung verfügbar. Die Zeitstempelabweichungen der verschiedenen Vector-Geräte werden berechnet und auf die gemeinsame PC-Uhr synchronisiert. Zu diesem Zweck ist kein weiterer Hardware-Aufbau erforderlich.




Abbildung 35: Zeitstempel werden auf die PC-Uhr synchronisiert (Genauigkeit im Bereich von 100 µs)

Die Einstellung der Software-Zeitsynchronisation kann im Vector Hardware Config Tool unter General information | Settings | Software time synchronization geändert werden.




Abbildung 36: Software-Zeitsynchronisation einschalten

YES

Die Software-Zeitsynchronisation ist aktiv.

→ NO

Software-Zeitsynchronisation ist nicht aktiv.

Nutzen Sie diese Einstellung nur, wenn die Vector-Geräte über die Sync-Leitung miteinander synchronisiert werden oder nur ein einzelnes Vector-Gerät eingesetzt wird.

3.1.3 Hardware-Sync

Synchronisation per Hardware

Eine präzisere Zeitsynchronisation von mehreren Vector-Geräten ist durch die Hardware-Synchronisation möglich, die von der Anwendung (z. B. CANalyzer, CANoe) unterstützt werden muss. Hierfür werden die Vector-Netzwerk-Interfaces mittels des SYNCcableXL (siehe Zubehörhandbuch, Artikelnummer 05018) miteinander verbunden.

Um bis zu fünf Vector-Geräte gleichzeitig miteinander zu synchronisieren, steht eine Verteilerbox zur Verfügung (siehe Zubehörhandbuch, Artikelnummer 05085).




Abbildung 37: Beispiel einer Zeitsynchronisation mit mehreren Geräten




Abbildung 38: Beispiel einer Zeitsynchronisation mit VN8912 und zusätzlichen Geräten

Bei jeder fallenden Flanke auf der Sync-Leitung, die von der Anwendung initiiert wird, erzeugt das Vector-Gerät einen Zeitstempel für die Anwendung. Dies erlaubt es der Anwendung die Abweichungen zwischen den angeschlossenen Geräten zu berechnen und auf eine gemeinsame Zeitbasis (Master Zeitstempel-Uhr) zu synchronisieren. Die Master Zeitstempel-Uhr wird von der Anwendung definiert.




Abbildung 39: Zeitstempel werden auf den Master synchronisiert (Genauigkeit im Bereich von 1 µs)



Hinweis: Die Hardware-Zeitsynchronisation muss von der Anwendung unterstützt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im entsprechenden Handbuch. Bitte beachten Sie, dass die Software-Zeitsynchronisation deaktiviert werden muss (siehe **Vector Hardware Config | General information | Settings | Software time synchronization**), wenn die Hardware Hardware-Zeitsynchronisation genutzt wird.

4 Treiberinstallation

In diesem Kapitel finden Sie die folgenden Informationen:

4.1	Mindestvoraussetzungen	Seite 62
4.2	Hinweise	Seite 63
4.3	Vector Treiber-Setup	Seite 64
4.4	Vector Hardware Configuration	Seite 66
4.5	Loop-Tests CAN FlexRay MOST Ethernet	Seite 68

4.1 Mindestvoraussetzungen

Hardware

Prozessor	Pentium 4 oder höher	
Arbeitsspeicher	512 MB oder mehr	
Netzwerk-Interface	CANcardXL CANcardXLe CANboardXL PCI CANboardXL PCIe CANboardXL PXI CANcaseXL CANcaseXL log VN1610 VN1611 VN1630A VN1640A VN2610 VN2640 VN3300 VN3600 VN5610 VN7572 VN7600 VN7610 VN8910A VN8912	: PCI : PCI Express x1 : Compact PCI/PXI : USB

Software

Betriebssystem	Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 Bit)
Treiberversion	8.x
Messanwendung	Die Geräte können mit diversen Anwendungen von Vector (z. B. CANoe, CANalyzer) oder auch mit Messanwendungen anderer Hersteller betrieben werden. Hierzu muss das Gerät über eine entsprechende Lizenz verfügen. Anwendungen basierend auf der Vector XL Driver Library benötigen keine Lizenz.

4.2 Hinweise



Hinweis: Viele Desktop-PCs verfügen über Power-Manager, welche die CPU für eine bestimmte Zeit blockieren. Hierdurch wird die Genauigkeit der Zeitverwaltung Ihrer Anwendung beeinträchtigt. Sofern Sie hohe Anforderungen an die Zeitverwaltung Ihrer Anwendung haben (z. B. zeitgesteuertes Senden von Botschaften oder zeitgesteuerte Auswertungen), müssen Sie diese Power-Manager deaktivieren. Einstellungen für das Power-Management können z. B. im BIOS-Setup oder in der Systemsteuerung von Windows 7 / Windows 8.1 (z. B. Energieoptionen) enthalten sein.

Auf das Deaktivieren der Power-Manager wird im Weiteren nicht mehr hingewiesen.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie zur Installation **Administratorrechte** benötigen.

4.3 Vector Treiber-Setup


Allgemeiner Hinweis

Für die Installation oder Deinstallation der Vector-Geräte steht Ihnen ein Treiber-Setup auf der Vector Driver Disk zur Verfügung.




 Führen Sie das Treiber-Setup im Autostartmenü oder direkt von \Drivers\Setup.exe aus, bevor das Gerät eingesteckt oder über das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen wird.

Wenn Sie das Gerät bereits eingesteckt oder angeschlossen haben sollten, erscheint automatisch der **Windows Hardware Wizard** für die Treibersuche. Schließen Sie diesen Wizard und starten Sie das Treiber-Setup.



2. Klicken Sie [Next] im Treiber-Setup-Dialog. Der Initialisierungsprozess beginnt.

3. Im Dialog für Treiber wählen Sie die Geräte aus, die installiert (oder entfernt) werden sollen.



- 4. Klicken Sie [Install], um die Installation durchzuführen oder [Uninstall], um bestehende Gerätetreiber zu entfernen.
- Ein Bestätigungsdialog erscheint. Klicken Sie [Close], um das Setup zu schließen. Nach einer erfolgreichen Installation kann das Gerät eingesteckt oder über das mitgelieferte USB-Kabel an den PC angeschlossen werden. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

4.4 Vector Hardware Configuration

Vector Hardware Config starten

Nach der erfolgreichen Installation der Treiber finden Sie in der Systemsteuerung (siehe unten) die Konfigurationsanwendung **Vector Hardware Config**. Sie gibt verschiedene Informationen über die angeschlossenen und installierten Vector-Geräte wieder und erlaubt, Einstellungen an diesen vorzunehmen.

Systemsteuerung Windows 7

Kategorieansicht

Windows-Start | Systemsteuerung | Hardware und Sound, klicken Sie anschließend auf Vector Hardware.


→ Kleine/Große Symbole Windows-Start | Systemsteuerung, klicken Sie anschließend auf Vector Hardware.

Systemsteuerung Windows 8.1

→ Kategorieansicht

<Windows-Taste>+<X> | Systemsteuerung | Hardware und Sound, klicken Sie anschließend auf Vector Hardware.

→ Kleine/Große Symbole <Windows-Taste>+<X> | Systemsteuerung, klicken Sie anschließend auf Vector Hardware.



Das Programm teilt sich in zwei Unterfenster auf. Das linke Fenster bietet Ihnen den Zugriff auf die installierten Vector-Geräte an, während im rechten Teilfenster die Details der Auswahl erscheinen. Die folgenden Knoten stehen im linken Fenster zur Verfügung:

Hardware

Unter **Hardware** werden alle vom Treiber erkannten Vector-Geräte mit zusätzlichen Details zu den verfügbaren Kanälen in einer Baumansicht angezeigt. In diesem Dialog werden auch weitere Statusinformationen zu den Hardwarekomponenten und den Kanälen dargestellt.

Application

In Application werden alle verfügbaren Anwendungen mit den konfigurierten Kanä-

len dargestellt. Wenn Sie auf eine Anwendung klicken, werden im rechten Teilfenster alle zugehörigen Kanäle angezeigt.

General information

Unter **General information** erhalten Sie allgemeine Informationen über Vector-Geräte und Anwendungen.

License

Hier werden Informationen über alle gültigen Lizenzen angezeigt.



Hinweis: Eine ausführliche Beschreibung der Vector Hardware Konfigurationsanwendung finden Sie in der Online Hilfe unter **Help | Contents**.

4.5 Loop-Tests

Funktionstest

Zur Prüfung der Funktionsfähigkeit von Treiber und Gerät kann der hier beschriebene Test durchgeführt werden. Dieser Test ist für Windows 7 / Windows 8.1 identisch sowie unabhängig von der verwendeten Anwendung.

4.5.1 CAN

Gerätetest

Die Funktionsprüfung für CAN kann mit den folgenden Geräten durchgeführt werden:


- → CANcardXL
- → CANcardXLe
- → CANcaseXL
- → CANcaseXL log
- → CANboardXL Family
- → VN1610
- → VN1630A
- → VN1640A
- → VN5610
- → VN7570
- → VN7572
- → VN7600
- → VN8910A
- → VN8912

Loop3.exe

Für diese Funktionsprüfung sind entweder zwei High-Speed- oder Low-Speed-Transceiver notwendig.




- Verbinden Sie zwei CAN-Kanäle mit einem passenden Kabel. Beim Einsatz von zwei High-Speed-Transceivern empfehlen wir unser CANcable 1 (CANcable 0 für Low-Speed-Transceivern).
- Starten Sie \Drivers\Common\Loop3.exe von der Treiber-CD.
 Dieses Programm greift auf die Vector-Geräte zu und versendet CAN-Botschaften.
- 3. Markieren Sie die verbundenen CAN-Kanäle der zu untersuchenden Geräte.
- 4. Stellen Sie die entsprechende Baudrate abhängig vom verwendeten Transceiver ein (High-Speed maximal: 1.000.000 Bd, Low-Speed maximal: 125.000 Bd).




- 5. Klicken Sie auf [Start].
- 6. Sie erhalten im unteren Fenster statistische Daten, wenn das System korrekt konfiguriert ist.

Loop3 Anwendung



7. Mit **[Stop]** kann der Testvorgang abgebrochen werden. Ein **OK** sollte im unteren Teil des Fensters erscheinen.



4.5.2 FlexRay

Gerätetest

Die Funktionsprüfung für FlexRay kann mit den folgenden Geräten durchgeführt werden:

- → VN3300
- → VN3600
- → VN7570
- → VN7572
- → VN7600
- → VN7610
- → VN8910A mit VN8970
- → VN8912 mit VN8970/VN8972

FRLoop.exe

Für diese Funktionsprüfung ist ein eingesetztes FRpiggy erforderlich.



- 1. Entfernen Sie das FlexRay-Kabel, falls dieses eingesteckt ist.
- 2. Starten Sie \Drivers\Common\FRLoop.exe von der Treiber-CD.
- 3. Führen Sie den Test durch.
- 4. Die Funktionsprüfung ist erfolgreich, wenn keine Fehlermeldungen erscheinen.



4.5.3 MOST

Gerätetest

Die Funktionsprüfung für MOST kann mit den folgenden Geräten durchgeführt werden:

- → VN2610
- → VN2640

MLoop.exe

Für diese Funktionsprüfung wird das MOST Fiber Optic Cable und eine Lichtwellenleiterkupplung für HFBR-Steckverbinder benötigt.



VN2610
 Starten Sie \Drivers\Common\MLoop.exe von der Treiber-CD.

VN2640

Starten Sie \Drivers\Common\M150Loop.exe von der Treiber-CD.

- Wählen Sie das VN2610/VN2640 aus der Auswahlliste aus, das Sie testen möchten.
- 3. Drücken Sie **[Twinkle]** und überprüfen Sie, ob die Power-LED am VN2610/VN2640 für ca. eine Sekunde blinkt.
- 4. Stecken Sie das MOST Fiber Optic Cable in das VN2610/VN2640 ein, wählen Sie den Modus Master aus und überprüfen Sie, ob das Programm den Status Unlock anzeigt. Überprüfen Sie weiterhin, ob aus der TX-Faser des MOST Fiber Optic Cable ein rotes Licht leuchtet.
- 5. Verbinden Sie nun die beiden Faserenden mit der Lichtwellenleiterkupplung zu einem Ring und überprüfen Sie, ob das Programm den Status **Lock** anzeigt.
- 6. Beenden Sie das Programm mit [Exit].

4.5.4 Ethernet


Gerätetest

Die Funktionsprüfung für Ethernet kann mit den folgenden Geräten durchgeführt werden:


→ VN5610



- 1. Verbinden Sie beide Ethernet-Kanäle des VN5610 mit einem Ethernet-Kabel.
- 2. Verbinden Sie die BroadR-Reach-Kanäle am D-SUB-Stecker wie folgt:



- 3. Starten Sie \Drivers\Common\ETHloop.exe von der Treiber-CD.
- 4. Wählen Sie ein installiertes VN5610 aus der Liste aus.
- 5. Klicken Sie auf [Twinkle] und prüfen Sie die LED Status.
- 6. Klicken auf [Start Test], um den Test zu starten. Der Test ist erfolgreich, wenn kein Fehler erscheint.



Get more Information!

Visit our Website for:

- > News
- > Products
- > Demo Software
- > Support
- > Training Classes
- > Addresses

www.vector.com

